

Veber®



Торговая марка: Veber
Модель/артикул:
DigitalBat LR 600

Лазерный дальномер Veber DigitalBat LR 600

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим Вас за выбор товара торговой марки Veber. Помните, что использование оборудования не в соответствии с инструкцией может привести к его поломке, за которую производитель ответственности не несет.



Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию, комплектацию и технические параметры изделия изменения, не ухудшающие его потребительских свойств, без внесения изменений в настоящее руководство. В таком случае Вы можете ознакомиться с актуальной информацией по Вашему товару на сайте www.veber.ru



Фотографии товаров в инструкции могут незначительно отличаться от их фактического вида из-за внесенных производителем модификаций

Важные замечания !

Для измерения расстояния в приборе используется лазер класса 1 с излучением малой мощности в инфракрасном диапазоне. Это означает, что лазерное излучение при работе прибора безвредно для окружающих, однако не следует пренебрегать следующими ограничениями:

- не включайте прибор, если объектив излучателя направлен вблизи на Ваши глаза или кого-либо еще, существует опасность нанесения вреда зрению;
- не разрешайте детям играть с дальномером, храните в недоступном для детей месте.

Устройство не содержит частей, требующих самостоятельного обслуживания, поэтому, пожалуйста, не разбирайте его. Самостоятельный ремонт приведет к потере гарантии.

Не допускайте нагревания прибора до высокой температуры! Не оставляйте надолго в автомобиле в жаркую погоду, не держите вблизи нагревательных приборов и других источников тепла. Прибор можно использовать при температуре воздуха в пределах -30°C ... +60°C. Устройство не является влагонепроницаемым, оберегайте его от контакта с водой и атмосферных осадков.

■ Назначение изделия

Лазерный дальномер предназначен для использования совместно с многофункциональным цифровым прицелом Veber DigitalBat 1-24HD. Дальномер устанавливается на боковую планку Weaver и подключается к нему своим кабелем, по которому получает питание и передает данные измерения в прицел.

■ Устройство, подготовка и работа с дальномером



Корпус дальномера имеет крепежный адаптер на планку Weaver. На передней панели прибора

расположены линзы излучателя и приемника. Кабель с разъемом Jack предназначен для соединения с прицелом. По нему дальномер получает питание от аккумулятора прицела и передает данные измерений в прицел.

Перед использованием установите дальномер на боковую планку Weaver прицела со стороны разъемов и зафиксируйте гайкой крепления. Откройте крышку разъемов и подключите кабель к разъему Jack прицела. Дальномер начинает работать и передавать данные измерений после включения прицела. Замеренная дальность цели отображается в нижней части экрана прицела.

Переключение единиц измерения (М/У) – длительным нажатием кнопки «-» прицела в режиме наблюдения.

Монтажный кронштейн дальномера имеет два винта для настройки точки замера и согласования ее с прицельной сеткой. Для выверки дальномера выведите на экран прицельную сетку с дальномером, выберите в поле зрения объект с четкими вертикальной и горизонтальной границами контура. Совместив вертикальную ось прицельной сетки с боковым контуром цели, винтом боковых поправок перемещайте дальномер до точки изменения показаний дальности. Таким же образом совместите

с прицельной сеткой ось лазера винтом поправок по вертикали. Окончательно выверить положение дальномера можно, используя мишень небольшого размера на удаленном фоне (лес, ровная стена здания).

■ Хранение, техническое обслуживание и утилизация

Оберегайте прибор от резких ударов, падений и чрезмерных механических воздействий. Не касайтесь пальцами поверхностей линз. Для внешней очистки линз используйте специальную салфетку и специальные чистящие средства для чистки оптики. Не используйте для чистки средства с абразивными или коррозионными свойствами и жидкости на основе ацетона, бензина или других агрессивных компонентов.

Абразивные частицы (например, песок) следует не стирать, а сдувать или смахивать с оптических элементов мягкой кисточкой.

Защищайте прибор от пыли и влаги! После использования - в особенности при высокой влажности воздуха - подержите прибор некоторое время при комнатной температуре, чтобы дать испариться остаточной влаге. Для хранения поместите прибор в кейс.

Отработанные или вышедшие из строя электрические и электронные изделия следует утилизировать отдельно от бытовых отходов. Такие изделия могут содержать опасные вещества, поэтому правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.

Все аккумуляторы и батареи следует утилизировать отдельно от бытового мусора, в специальных местах сбора, назначенных правительственными или местными органами власти. Правильная утилизация старых батарей и аккумуляторов поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

Для получения более подробных сведений об утилизации батарей и аккумуляторов, а также вышедших из строя электрических и электронных изделий обратитесь в муниципальную администрацию.

■ Комплектация

- 1.Дальномер
- 2.Отвертка
- 3.Кейс для хранения
- 4.Руководство по эксплуатации и гарантийный талон

■ Основные характеристики

Диапазон измерения дальности	3...600м
Диапазон	650нм
Мощность излучателя	5мВт
Диаметр объектива	30 мм
Питание	3,7...4,2В
Климатические условия при эксплуатации (температура воздуха)	-30°C...60°C



Изготовитель: Венжоу Чангченг Фото-Фасилити Ко., Лтд.,
№5 Юченг Роад, Югуанг Гарден, Венжоу Хи-тех Зоне, 325000,
Венжоу, Китай, тел. +86-0577-88609865

Импортер на территории Евразийского экономического союза:
ООО «Наблюдательные приборы», 197198, г. Санкт-Петербург,
ул. Малая Пушкарская, д. 4-6, лит. А, пом. 2Н
тел. +7 (812) 498-48-88



Предприятие-изготовитель сертифицировано
в международной системе менеджмента качества
ISO 9001